AIRION 3
BLÅSARE

ANVÄNDARHANDBOK

57_147010_B
12/2018

SWE

Översättning av originalmanual

LÄS NOGA IGENOM ANVÄNDARHANDBOKEN FÖRE ANVÄNDNING

Innehåll:
En blåsare
Ett utloppsrör med en diameter på 75 mm.
En insexnyckel
En användarhandbok
Upphängningskrok (2 st.)

PELLENC

Quartier Notre-Dame
84120 Pertuis (FRANCE)
Tél : +33 (0)4 90 09 47 00
Fax : +33 (0)4 90 09 64 09
www.pellenc.com

TABLE DES MATIÈRES

INLEDNING 5

SÄKERHETSINSTRUKTIONER 6

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VERKTYGET 6
SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET 6
ELSÄKERHET 6
PERSONSÄKERHET 6
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV DET ELEKTRISKA VERKTYGET 7
SÄKERHETSVARNINGAR FÖR AIRION 3 BLÅSARE 8
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 9

BESKRIVNING OCH TEKNISKA EGENSKAPER 10

BESKRIVNING 10
TEKNISKA EGENSKAPER 11

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET 12

MONTERING/NEDMONTERING AV UTLOPPSRÖRET 12
MONTERING 12
NEDMONTERING 12
MONTERING/BORTTAGNING AV DET PLATTA MUNSTYCKET (TILLVAL) 13
MONTERING 13
NEDMONTERING 13
MONTERING/NEDMONTERING AV DET ERGONOMISKA, RUNDADE MUNSTYCKET (TILLVAL) 14
MONTERING 14
NEDMONTERING 14
MONTERING/NEDMONTERING AV BLÅSARENS SKRAPA (TILLVAL) 15
MONTERING 15
NEDMONTERING 16
ATT ANSLUTA FÖRLÄNGNINGEN 17

STARTA OCH ANVÄND 18

ATT ANVÄNDA VERKTYGET 18
DRIFTSÄTTNING AV BATTERIET 18
START 18
HASTIGHETSVÄLJARE 19
LÄGE "BOOSTER" 20
LÄGE “AVLÄSNING AV BATTERIETS LIVSLÄNGD” 20
KROK (TILLVAL) 21
EFTER ANVÄNDNING 22

UNDERHÅLL 23

RENGÖRING 23
UNDERHÅLLSPERIODER 23
REPARATIONSANVISNINGAR 23
TILLBEHÖR: 24
LAGRING 24

DRIFTSTÖRNINGAR 25

GARANTI OCH SERVICE FÖR PELLENC. 27

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 28

▪ INLEDNING

MILJÖSKYDD
Din apparat innehåller många material som kan uppvärderas eller återvinnas. Lämna in den hos återförsäljaren eller på en auktoriserad uppsamlingsplats, så att den behandlas på ett miljövänligt sätt.

Var medveten om de miljöskyddsbestämmelser som gäller i ditt land i termer relaterade till din verksamhet.

SPARA INSTRUKTIONERNA
Denna bruksanvisningen innehåller viktig information och anvisningar för det följande verktygets funktion: AIRION blåsare.

Det är ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att du läser igenom HELA bruksanvisningen innan verktyget används eller innan underhåll utförs.
Följ noggrant instruktionerna och illustrationerna som finns i dokumentet.

Tässä käyttäjän oppaassa esiintyy varoituksia ja tietoja, jotka on varustettu seuraavin otsikoin: **HUOMAUTUKSESSA**, **VAROITUS** / **VAARA**.

Näistä **HUOMAUTUKSESSA** annetaan lisätietoja, selvennetään jotain kohtaan ja selvitetään yksi vaihe yksityiskohtaisesti.

Vaaraan viittaava **VAROITUS** tai **VAARA** käytetään puhuttaessa menettelyistä, joiden laiminlyönti tai virheellinen toteutus voi aiheuttaa vakavia aineellisia ja/tai henkilövahinkoja.

Vaaraan viittaava T tarkoittaa, että jollei menettelyjä tai ohjeita noudateta, takuu ei korvaa vahinkoja, ja korjauskulut on omistajan itsensä maksettava.

Myös työkalussa olevat kilvet muistuttavat noudatettavista turvallisuusohjeista. Etsi ja lue nämä kilvet ennen laitteen käyttöä. Vaihda välittömästi kaikki kilvet, jota ovat osittain lukukelvottomia tai vahingoittuneita.

Katso kohdasta TURVAKILVET kaavio laitteeseen merkittyjen turvallisuuskilpien sijainnista.

Mitään tämän ohjekirjan osia saa ei saa jäljentää ilman PELLENC-yhtiön kirjallista lupaa. Ohjekirjassa esiintyvät kuvat on annettu ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne ole sopimuksellisesti velvoittavia. PELLENC-yhtiö varaa oikeuden tehdä tuotteisiinsa parhaaksi katsomansa muutokset tai parannukset tarvitsematta ilmoittaa tästä asiakkaille, joilla on hallussaan jo samanlainen malli. Tämä ohjekirja on erottamaton osa työkalua ja se on annettava eteenpäin luovutettavan työkalun mukana.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VERKTYGET

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är begränsad, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått utbildning av en person som ansvarar för deras säkerhet, tillsyn eller genom tidigare instruktioner.

- Företaget PELLENC avsäger sig allt ansvar vid skador som orsakas vid en felaktig eller annorlunda användning än den som förutsetts.
- Företaget PELLENC avsäger sig även allt ansvar vid eventuella skador som uppstår då man använder delar eller tillbehör som inte är av originalmärket.

SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET

a) **Håll arbetsområdet rent och väl belyst.** *Områden i oordning eller skuggiga områden kan leda till olyckor.*

b) **Sätt inte igång elektriska verktyg i explosiv atmosfär, till exempel om det finns brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** *Elverktygen genererar gnistor som kan antända dammet eller röken.*

c) **Håll barn och personer på avstånd under användningen av det elektriska verktyget.** *Distraktioner kan göra så att du förlorar kontrollen över verktyget.*

ELSÄKERHET

a) **Elverktygets proppar måste anpassas till uttaget. Ändra aldrig kontaktdonet på något som helst sätt. Använd inte adaptrar till de elektriska verktygen för jordning.** *Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.*

b) **Undvik all kontakt mellan kroppen och de kontaktytor som finns på marken som slangar, värmare, spisar och kylskåp.** *Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.*

c) **Utsätt inte de elektriska verktygen för regn eller fuktiga villkor.** *Om vatten tränger in i ett elektriskt verktyg, ökar det risken för en elektrisk stöt.*

d) **Hantera inte kabeln på felaktigt sätt. Använd aldrig kabeln för att bära, dra eller koppla från det elektriska verktyget. Håll kabeln på avstånd från värmekällor, smörjmedel, eggar eller delar i rörelse.** *Skadade eller tilltrasslade elkablar ökar risken för en elektrisk stöt.*

e) **När du använder ett elektriskt verktyg utomhus ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk.** *Genom att använda en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar du risken för elektriska stötar.*

f) **Om användningen av ett elektriskt verktyg i en fuktig miljö är oundviklig, ska du använda en strömtillförsel som skyddas av en anordning med reststrom (RCD).** *Användningen av en RCD minskar risken för elektrisk stöt. OBS: Termen «anordning med reststrom (RCD)» kan ersättas med termen «jordfelsbrytare (GFCI, ground fault circuit interrupter)» eller «jordläckskretsbrytare (ELCB, earth leakage circuit breaker)».*

PERSONSÄKERHET

a) **Var uppmärksam, iaktta det du håller på med och använd det elektriska verktyget på ett förståndigt sätt. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller berusad av alkohol, droger eller läkemedel.** *Ett ögonblicks brist på uppmärksamhet under användningen av ett elektriskt verktyg kan leda till allvarliga skador.*

b) **Använd personlig säkerhetsutrustning. Bär alltid ögonskydd.** *Personlig säkerhetsutrustning som dammskyddsmasker, skyddsskor med halksula, hjälmar eller hörselskydd som används vid behov, reducerar skador.*

▪ SÄKERHETSINSTRUKTIONER

c) **Undvik plötsliga starter. Se till att brytaren står på stoppläget innan verktyget kopplas till nätet och/eller batterierna, tas upp eller bärs.** *Att bära de elektriska verktygen med fingret på startknappen eller att ansluta de elektriska verktygen med strömbrytaren i körläge, kan leda till olyckor.*

d) **Avlägsna alla justeringsnycklar innan det elektriska verktyget sätts igång.** *En nyckel som lämnas kvar på en roterande del av det elektriska verktyget kan orsaka skador.*

e) **Gör inget förhastat. Håll alltid en lämplig ställning och balans.** *Det gör att du bättre kan kontrollera det elektriska verktyget vid eventuella oväntade situationer.*

f) **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte vida kläder eller smycken. Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar.** *Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.*

g) **Om det finns enheter för anslutning av utrustning för uppsamling av damm ska du kontrollera att de är anslutna och används på rätt sätt.** *Användning av dammsamlare kan minska risker som kan uppstå på grund av damm.*

h) **Var uppmärksam och försumma inte försiktighetsprinciperna avseende verktyget under förevändning att du är van att använda det.** *En bråkdels sekund av ouppmärksamhet kan orsaka allvarliga skador.*

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV DET ELEKTRISKA VERKTYGET

a) **Forcera inte det elektriska verktyget. Använd det elektriska verktyg som passar för din tillämpning.** *Ett lämpligt elektriskt verktyg leder till ett bättre arbetsresultat och fungerar säkrare enligt konstruktionen.*

b) **Använd inte det elektriska verktyget om brytaren inte kan gå från start till stopp och tvärtom.** *Elektriska verktyg som inte kan manövreras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.*

c) **Koppla från kontakten från strömkällan och/eller ta ur batterierna, om de är flyttbara, innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller lägger undan det elektriska verktyget för förvaring.** *Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för en oavsiktlig igångsättning av det elektriska verktyget.*

d) **Förvara de elektriska verktygen avstängda utom räckhåll för barn. Personer som inte är bekanta med det elektriska verktyget eller som inte läst igenom instruktionerna får inte använda det elektriska verktyget.** *Elektriska verktyg är farliga i händerna på nybörjare.*

e) **Var noga med underhållet av elektriska verktyg och tillbehör. Kontrollera att det inte finns rörliga delar som är dåligt inriktade eller blockerade, skadade delar eller andra förhållanden som kan påverka det elektriska verktygets funktionalitet. Vid skador ska du reparera det elektriska verktyget före användning.** *Många olyckor beror på dåligt underhållna elektriska verktyg.*

f) **Håll skärverktygen slipade och rena.** *Skärverktyg som underhålls på rätt sätt med vassa skäreggar är mindre utsatta för blockering och lättare att kontrollera.*

g) **Använd det elektriska verktyget, tillbehören och bladen osv. i enlighet med dessa anvisningar, med tanke på arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras.** *Användningen av det elektriska verktyget för att utföra åtgärder som skiljer sig från de avsedda kan leda till farliga situationer.*

h) **Grepp och greppytor måste hållas torra, rena och fria från oljor och fett.** *Hala handtag och greppytor gör det omöjligt att hantera och styra verktyget på ett säkert sätt i oväntade situationer.*

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR AIRION 3 BLÅSARE

a) Felhantera inte kabeln. Använd aldrig kabeln för att bära, dra eller koppla från verktyget. Håll nätkabeln borta från värmekällor, smörjmedel, kanter eller rörliga delar.

b) Ändra aldrig kontaktdonet på något som helst sätt.

c) Använd en säkerhetsutrustning. Bär alltid ögonskydd.

d) Damm som lyfts upp under arbetets gång kan vara hälsofarligt. Om damm sprids i luften, ska man bära en dammskyddsmask.

e) laktta verktygets underhåll. Kontrollera att det inte finns rörliga delar som är dåligt anpassade eller blockerade, skadade delar eller andra förhållanden som kan påverka verktygets funktion. Vid skador, låt reparera verktyget innan du använder det.

f) Inspektera arbetsområdet innan du börjar. Ta bort allt skräp och hårda föremål som stenar, glas, ståltråd osv. som kan slungas iväg och orsaka allvarliga personskador eller materiella skador under användningen av apparaten.

g) Använd apparaten för att blåsa bort avklippt gräs, halm eller blad eller skräp i staden.

h) Blås aldrig mot personer eller djur eftersom verktyget kan lyfta upp mindre föremål och slunga iväg dem med hög hastighet - olycksrisk.

i) När du arbetar med blåsaren ska du vara försiktig att du inte kommer åt små djur och utsätter dem för fara.

j) Stoppa blåsaren, stäng av batteriet, koppla från strömsladden och vänta tills att rotorn stannar innan du öppnar insläppsgallret: risk för allvarlig skada (rörliga delar).

k) Täpp inte till insläppet varken delvis eller helt och hållet.

l) Säkerställ att luftinsläppsgallren sköts väl.

m) Inspektera apparaten före varje användning. Kontrollera att delarna inte är slitna, lösa, skadade eller saknas. Använd inte apparaten om den inte är i perfekt skick.

n) För att undvika spridning av eld, ska du inte använda apparaten i närheten av brasor, utomhusgrillar osv.

o) Sug inte upp fasta kroppar eller vätskor genom insläppskanalen - risk för skada på roterande delar och insläppsgallren.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

57_11_010A

	Skyddsutrustning	Bär
1	Visir	Valfritt
2	Handskar	Rekommenderas
3	Halksäkra stövlar	Valfritt
4	Hörselskydd	Rekommenderas
5	Skyddsglasögon	Obligatorisk
6	Byxor	Rekommenderas

1– Garanterad LwA akustisk effektnivå.
2– Läs bruksanvisningen.
3– Det är obligatoriskt att bära skyddsglasögon.
4– IP54
5– Ingen får befinna sig inom ett område på 5 meter runt verktyget då det är igång.
6– För inte in fingrarna elelr föremål genom luftinsläppsgallret. När insläppsgallret inte är inmonterat finns det en risk att man kan komma i kontakt med roterande delar – skaderisk! Risk för att skada de roterande elementen.

ANMÄRKNING:
IP54-skyddet gäller endast för verktyget, inte batteriet. Det innebär att det är skyddat mot damm och mot sprutande vatten från alla håll.

BESKRIVNING OCH TEKNISKA EGENSKAPER

BESKRIVNING

1– Handtag
2– Väljare för hastighet/läge
3– Indikatorer för strömsättning och hastighet
4– Stegvis avtryckare
5– Skyddshölje
6– Verktygets nätkabel
7– Luftintagsrör (uppfinning från Pellenc)
8– Luftinsläppsgaller (uppfinning från Pellenc)
9– Lucka för elektroniskt underhåll
10–Axelturbin (uppfinning från Pellenc)
11–Utloppsrör med en diameter på 75 mm.
12–Insexnyckel
13–Upphängningskrok (2 st.)

Tillval:
14–Bärrem
15–Platt munstycke, tillbehör
16–Karbinhake för tillbehör
17–Ergonomiskt, rundat munstycke
18–Utloppsrör med en diameter på 65mm
19–Skrapa
20–Försörjningskrok (se sidan 15)

BESKRIVNING OCH TEKNISKA EGENSKAPER

TEKNISKA EGENSKAPER

Effektivt tryck* (N)	17,5 (boost)/13,5 (hastighet 4)
Max. effekt	940
Verktygets vikt med kabel (kg)	2.7
Verktygets vikt utan kabel (kg)	2.45
Den faktiska vikten av verktyget i drift (kg)	2.55
Mått L x l x h (mm)	1 022 X 232 X 318
Faktiskt luftflöde med utloppsrör m. diameter 75 mm* (m3/h)	920 (boost)/815 (hastighet 4)
Högsta luftflödeshastighet med utloppsrör m. diameter 75 mm (m/s)	63
Högsta luftflödeshastighet med utloppsrör m. diameter 65 mm (m/s)	69
Maximal luftflödeshastighet med munstycksplatta (m/s)	69
Högsta luftflödeshastighet med ergonomiskt, rundat munstycke (m/s)	64
Ljudtryck vid 15 meter* (dB (A))	< 65
Batteriets livslängd** med ULiB 1100	Upp till 6 timmar
Batteriets livslängd** med ULiB 1200	Upp till 8 timmar
Batteriets livslängd** med ULiB 1500	Upp till 10 timmar

* Värden bestämda enligt ANSI/OPEI B175.2-2012
** För information: de observerade tiderna är verkliga arbetstider, där man inte har tagit hänsyn till pauser. Batteriets livslängd påverkas av vilken typ av arbete som utförs.

VARNING
Blåsare tillverkade före juli 2013 är inte kompatibla med ULIB-batterierna med grå kontakter.

Fastställande av ljudnivåer och vibrationsnivåer är baserat på driftsförhållanden vid det högsta nominella varvtalet.

Vibrationsnivå

Vibrationsvärde enligt EN 60745-1:2009	handtag a_h = 0,25 m/s²	ovisshet K_d = 1,5 m/s²

Bulleremissioner

20 µPa) till användarens position	L_{pA} = 79 dB(A)	K = 2,5 dB(A)
Ljudtryckets maximala viktade nivå C (ref. 20 µPa) vid användarens position	L_{pC} < 130 dB(C)	

BESKRIVNING OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Symbol	Värde	Enhet	Referens	Kommentar
L_{WAm}	90	dB(A)	1 pW	Uppmätt ljudeffektnivå
L_{WAg}	92	dB(A)	1 pW	Garanterad ljudeffektnivå

En rapport över den uppmätta ljudeffektnivån och den garanterade ljudeffektnivån har utförts enligt en procedur som överensstämmer med direktivet 2000/14/EC bilaga V.

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

MONTERING/NEDMONTERING AV UTLOPPSRÖRET

MONTERING

1– Tryck in blåsröret (1) i utloppsröret (2) fram till tappen (3).
2– Vrid utloppsröret (2) ett kvarts varv i den riktning som visas (4) för att låsa det på plats.

NEDMONTERING

1– Vrid utloppsröret ett kvarts varv i den riktning som visas (1) för att frigöra det.
2– Dra loss blåsröret från utloppsröret i den riktning som visas (2).

VARNING
Använd aldrig verktyget utan att utloppsröret är korrekt monterat och fastlåst.

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

MONTERING/BORTTAGNING AV DET PLATTA MUNSTYCKET (TILLVAL)

MONTERING

1– Skjut det platta munstycket (1) över utloppsrörets ände (2) fram till tappen (3).
2– Vrid munstycket ett kvarts varv i den riktning som visas (4) för att låsa det på plats.

ANMÄRKNING
Det platta munstycket kan endast monteras på utloppsrör med en diameter på 75 mm.

NEDMONTERING

1– Vrid det platta munstycket ett kvarts varv i den riktning som visas (1) för att frigöra det.
2– Vrid loss munstycket från utloppsröret (2).

ANMÄRKNING
Karbinhaken för tillbehör kan fästas i det särskilda hål som finns i det platta munstycket (se sidan 8).

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

MONTERING/NEDMONTERING AV DET ERGONOMISKA, RUNDADE MUNSTYCKET (TILLVAL)

MONTERING

1– Välj läge för det ergonomiska, rundade munstycket beroende på vilken typ av arbete som ska utföras:
Bild A: COMFORT-läge.
Bild B: HARD WORK-läge.

2– Skjut det ergonomiska, rundade munstycket (1) över utloppsrörets ände (2) fram till tappen (3).
3– Vrid munstycket (1) ett kvarts varv i den riktning som visas (4) för att låsa det på plats.

ANMÄRKNING
Det ergonomiska, rundade munstycket kan endast monteras på utloppsrör med en diameter på 75 mm.

NEDMONTERING

1– Vrid det ergonomiska, rundade munstycket ett kvarts varv i den riktning som visas (1) för att frigöra det.
2– Vrid loss munstycket från utloppsröret (2).

Karbinhaken för tillbehör kan fästas i det särskilda hål som finns i det ergonomiska, rundade munstycket (se sidan 8).

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

MONTERING/NEDMONTERING AV BLÅSARENS SKRAPA (TILLVAL)

MONTERING

1– Placera skrapan (1) i styrringen (2) och stödringen (3) genom att trycka in dess kanter.
2– Rikta in skrapans kanter (1) mot spåren och montera hela enheten på utloppsröret (4).

3– Montera skruven (7), brickan (6) och muttern (5) på stödringen (3).
4– Säkra stödringen (3) genom att dra åt muttern (5).

ANMÄRKNING
Blåsarens skrapa kan endast monteras på utloppsrör med en diameter på 65mm.

▪ IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

NEDMONTERING

1– Ta bort skruven (5), brickan (6) och muttern (7) från stödringen (3).

2– Avlägsna enheten från utloppsrörets munstycke (4).
3– Lossa skrapan (1) från stödringen (3) och styrringen (2) genom att trycka in dess kanter.

IGÅNGSÄTTNING AV VERKTYGET

ATT ANSLUTA FÖRLÄNGNINGEN

Förlängningen gör det enkelt att ansluta AIRION 3 med snabbkopplingen. Det finns 2 typer av förlängning, vilka är beroende på vilken typ av batteri som används:

- Batteri 700, 1100 5-polig kontakt
- 1200, 1500 BATTERI: 9-polig kontakt

1– Anslut kontakten (5- eller 9-polig) för förlängningen på batteriet.
2– Lås kontakten genom att skruva fast säkerhetsringen
3– Beroende på batteriets modell och kontaktens läge på denna, passera förlängningen genom en av remmarna eller bältet.
4– Sätt i kontakten på snabbkopplingen i bälteslåset
5– Vrid snabbkontakten ett kvarts varv för att säkra den på plats.

STARTA OCH ANVÄND

ATT ANVÄNDA VERKTYGET

Blåsaren är utformad för att skötas med en hand.
Användaren kan bära den i handtaget med antingen höger eller vänster hand.
Rör dig alltid långsamt när du arbetar.
Övervaka alltid det område som utloppsröret är riktat mot.

DRIFTSÄTTNING AV BATTERIET

Se instruktionerna för Pellenc batteridrivna verktyg.

START

Före driftsättningen, ska du försäkra dig om att anordningen är i perfekt skick, för att garantera en funktion i fullständig säkerhet.

1– Anslut verktygets elkabel till förlängningen som är ansluten till bältet och ansluten till batteriet.
2– Placera verktyget i arbetsläge och se till att utloppsröret pekar mot marken.
3– Ställ batteriets strömbrytare på ”I” på Pellenc-verktyget. Batteriet ger ifrån sig 3 pip och verktyget identifieras.
4– Indikatorerna på handtaget tänds, den ena efter den andra, i 1–3 sekunder.
5– När en eller flera indikatorer lyser med fast sken har batteriet identifierats och verktyget är klart att användas.
6– Tryck på avtryckaren (1) för att sätta igång verktyget. Gå långsamt framåt med en svepande rörelse från sida till sida för att avlägsna blad, ogräs eller skräp.
7– Verktygets hastighet varierar beroende på hur hårt du trycker på avtryckaren.
8– Släpp avtryckaren (1) för att stoppa verktyget.

Omkopplarens progressiva reglering gör att du kan kontrollera luftflödet på ett exakt och omedelbart vis.

OBSERVERA
Se till att det finns ett tillräckligt avstånd (minst 30 cm) mellan sugmunstycket och alla flyktiga källor (golv, väggar, tak…) som sand, grus, vätskor osv.
De här elementen kan sugas upp, gå igenom insläppsgallret och skada materialet och slungas ut i hög hastighet.

STARTA OCH ANVÄND

HASTIGHETSVÄLJARE

Ditt verktyg är utrustat med ett växelsystem. Detta system gör att man kan optimera och variera luftflödets effekt med hjälp av väljaren (1) som sitter på handtaget.

Då verktyget är strömsatt, indikerar de fyra indikatorerna på handtaget (2) den valda hastigheten.

	VERKTYG + STANDARDMUNSTYCKE				
Vald hastighet	Hastighet 1	Hastighet 2	Hastighet 3	Hastighet 4	Booster
Indikatorernas skick	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●	☼-☼-☼-☼
Effekt (W)	150	380	500	600	940
Batteriets livslängd med 1100 batteri (mins)	395	160	120	100	63
Batteriets livslängd med 1200 batteri (mins)	480	189	144	120	77
Batteriets livslängd med 1500 batteri (mins)	600	235	180	150	95
Högsta luftflödeshastighet (m/s) *	33	47	52	55	63
Högsta luftflödeshastighet (m/s) **	37	52	56	60	69
Högsta luftflödeshastighet med tillbehör (m/s) ***	37	52	57	60	69
Högsta luftflödeshastighet med tillbehör (m/s) ****	34	48	51	57	64
Faktisk flödeshastighet (m3/h) *	490	690	760	815	920
Effektivt tryck (N) *	5	10	12	13,5	18

* Med utloppsrör med en diameter på 75 mm.
** Med utloppsrör med en diameter på 65mm
*** Med platt munstycke.
**** Med ergonomiskt, rundat munstycke.

STARTA OCH ANVÄND

LÄGE "BOOSTER"

Blåsaren har ett "booster"-läge som omedelbart ger en maximal effekt (940 W). Hastigheten och luftflödet är då maximala med standardmunstycket.
Detta läge är tillgängligt för ala hastigheter.

Håll väljarknappen nedtryckt (1) för att övergå till läget ”booster".
Läget aktiveras direkt och 4 LED-lampor blinkar samtidigt.
Släpp knappen, verktyget förblir i ”booster” läget.
Ett andra tryck gör att verktyget återgår till den tidigare hastigheten.

Använd endast "booster"-läget tillfälligt och endast vid behov (skräp som ansamlats osv.) för att begränsa verktygets slitage.

LÄGE “AVLÄSNING AV BATTERIETS LIVSLÄNGD”

För att ta reda på batteriets laddningsnivå har verktyget ett “Avläsning av batteriets livslängd”-läge

För att aktivera “visa batteriets status” läget:
Tryck på val-knappen i 2 sekunder
LED-lamporna indikerar då batteriets laddningsnivå:

- **a)** 4 LED-lampor: Batteriet är laddat till 75–100 %
- **b)** 3 LED-lampor: Batteriet är laddat till 50–75 %
- **c)** 2 LED-lampor: Batteriet är laddat till 25–50 %
- **d)** 1 LED-lampa: Batteriet är laddat till 0–25 %

STARTA OCH ANVÄND

KROK (TILLVAL)

Placera kroken vänster sida av bärenheten.

Kroka fast verktyget vid kroken.

STARTA OCH ANVÄND

EFTER ANVÄNDNING

1– Vippa strömbrytaren ON/OFF på batteriet för Pellenc-verktyg till stoppläget
2– Koppla bort snabbkopplingen
3– Gör 2 öglor med kabeln och fäst dem bak på handtaget med hjälp av kroken (se bilden).

▪ UNDERHÅLL

OBSERVERA:
Innan en åtgärd på verktyget utförs, kontrollera att strömbrytaren står på läget «0» och koppla från batteriets elkabel.

▸ RENGÖRING

Se till att verktyget är rent genom att ofta rengöra det med en mjuk fuktig trasa.
Med hjälp av en luftkompressor (10 bar maximalt), blås verktyget, gallret och propellern regelbundet för att förhindra att de smutsas ner.
Kontrollera att luftledningen är helt (vid in- och utgång) och inte tillsatt.
Kontrollera att hålen på insläppsgallret inte är tillsatta.
Byt ut ingångsgallret om detta är trasigt, även delvis.
Kontrollera rotorns skick Om ett nytt behövs ska du kontakta din Pellenc leverantör.

VARNING:
Använd aldrig lösningsmedel (trikloretylen, vit sprit, bensin osv.) för att rengöra verktyget.

▸ UNDERHÅLLSPERIODER

	Vid varje igångsättning	Efter användning	Vid behov	Varannat år eller vid behov
Rengöring av verktyget		X		
Syngranskning av maskinen	X			
Kontrollera gallret för igenstoppning; Rengör vid behov	X	X		
Kontroll av rotorn: • rengöring vid behov • Byt ut vid behov (av en auktoriserad PELLENC distributör)			X	
Kontroll av batteriets kapacitet	X			
Byte av säkerhetsetiketterna			X	
Låt en auktoriserad återförsäljare kontrollera verktyget				X

ANMÄRKNING:
Låt kontrollera verktyget var 400:e timme eller minst 1 gång om året.
Förvara alltid verktyget rent och batteriet laddat.

▸ REPARATIONSANVISNINGAR

OBSERVERA!
Utför endast de underhålls- och serviceåtgärder som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Större reparationer får endast utföras av en auktoriserad Pellenc distributör.

UNDERHÅLL

TILLBEHÖR:

Luftinsläppsgaller	127757
Karbinhake för att bära tillbehör:	131701
Bärrem	110002
Platt munstycke:	122865
Bärkrok	86708
Förlängning för batteriet:	136892
Förlängning för 1500 batteriet:	133179

LAGRING

Ska alltid förvaras med rent verktyg och laddat batteri.
Förvara verktyget i skydd från fukt och damm.
Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade personer.

Fel	Status för strömbrytaren för start/stopp av batteriet	Indikatorernas skick	Trolig orsak	Kontroller	Lösningar	Reparatör
Verktyget startar inte	0	Ut	Batteriet är urladdat	Batteriets brytare	Vippa brytaren på batteriet	Användare
	I	Ut	Elsladden har kapats	Kontrollera sladdens tillstånd	Byt sladden	Auktoriserad PELLENC distributör
			Batteri	Kontrollera att batteriet inte här helt urladdat	Ladda batteriet	Användare
			Elektroniskt kort	Hos en auktoriserad PELLENC-distributör	Byt ut det elektroniska kortet om LED-lamporna förblir avstängda efter igångsättningen och kontrollera de tidigare punkterna	Auktoriserad PELLENC distributör
		På	En avtryckare fungerar inte längre	Hos en auktoriserad PELLENC-distributör	Byt avtryckaren eller sensorn	Auktoriserad PELLENC distributör
			Elektroniskt kort	Hos en auktoriserad PELLENC-distributör	Byt det elektroniska kortet	Auktoriserad PELLENC distributör
		Blinkar sedan av	Batteriet accepteras inte	Kontrollera sladdens anslutning till batteriet,	Upprepa startproceduren.	Användare
			Fel på strömsladden	Kontrollera sladdens tillstånd	Byt sladden	Auktoriserad PELLENC distributör
			Elektroniskt kort defekt	Hos en auktoriserad PELLENC-distributör	Byt det elektroniska kortet	Auktoriserad PELLENC distributör

Fel	Status för strömbrytaren för start/stopp av batteriet	Indikatorernas skick	Trolig orsak	Kontroller	Lösningar	Reparatör
Verktyget stannar upp under användningen	I	På	En avtryckare fungerar inte längre	Hos en auktoriserad PELLENC-distributör	Byt avtryckaren eller sensorn	Auktoriserad PELLENC distributör
		Ut	Elsladden har kapats	Kontrollera sladdens tillstånd	Byt sladden	Auktoriserad PELLENC distributör
			Verktyget har nått sin temperaturgräns	4 ljudsignaler vid batteriet	Låt verktyget kyla i ungefär 5 minuter	Användare
			Batteriet är urladdat	Vid stoppet, ska du kontrollera nivån för laddningen i batteriet som indikeras i sidofönstret	Ladda batteriet (om under 10 %)	Användare
Verktyget ger ifrån sig ett konstigt ljud eller vibrerar på ett onormalt sätt	I	På	Luftflödets ledning är tilltäppt eller blockerad (inloppsrör, blåsrör, munstycke osv.)	Kontrollera ledningens skick	Rengör kretsen	Användare
			Smutsig eller skadad propeller	Kontrollera propellerns skick	Rengör eller byt ut propellern	Användare
Effektförlust i luftflödet	I	På	Blockerat luftinsläppsgaller	Kontrollera gallrets skick	Rengör eller byt ut gallret	Användare
			Smutsig eller skadad propeller	Kontrollera propellerns skick	Rengör propellern	Användare
					Byt propellern	Auktoriserad PELLENC distributör
Verktyget fungerar, boosten är tillfälligt otillgänglig	I	På och konvergent	Verktyget är varmt Kylläge i drift	Kontrollera gallrets skick	Rengör gallret Låt verktygen svalna	Användare

▪ GARANTI OCH SERVICE FÖR PELLENC.

I. Lagstadgad garanti

A. Garanti gällande dolda fel

Oberoende av garantin enligt artikel II fastslår artikel 1641 i Code civil i Frankrike att försäljaren är förbunden till garantin vid dolda fel på den sålda varan som gör den olämplig för användning i avsett ändamål eller som reducerar användningen på ett sådant sätt att köparen inte skulle ha köpt varan eller skulle ha köpt varan till ett lägre pris om han/hon hade varit medveten om felen.

I artikel 1648 i Code civil fastställs att åtgärder på grund av dolda fel måste vidtas av köparen inom två år efter upptäckten av felet.

B. Lagstadgad garanti om överensstämmelse

I artikel L.217-4 i den franska konsumentlagen anges att försäljaren måste leverera en vara i enlighet med avtalet och ansvara för befintliga avvikelser vid leveransen.

Försäljaren måste även ansvara för avvikelser som uppstår på grund av paketeringen, monteringsanvisningarna eller installationen om denna har genomförts av säljaren enligt avtalet eller genomförts under dennes ansvar.

I artikel L.217-5 i den franska konsumentlagen anges att varan är avtalsenlig i följande fall:

1° Om den är lämpad för den typ av användning som förväntas av en likvärdig vara och, i förekommande fall:

– om den motsvarar leverantörens beskrivning och innehar de kvaliteter som han/hon presenterade för köparen i form av prov eller modell;

– om den uppvisar de kvaliteter som köparen rimligen kan vänta sig vad gäller offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, tillverkaren eller hans/hennes representant, i synnerhet i reklam eller märkning;

2° Eller om den uppvisar egenskaper som anges i en gemensam överenskommelse mellan parterna eller är lämpad för alla särskilda användningsområden som köparen efterfrågat vilka har meddelats till köparen och han/hon har godkänt.

I artikel L.217-12 i konsumentlagen fastslås att åtgärder på grund av avvikelser måste göras inom två år efter leverans av varan.

II. Kommersiell garanti för Pellenc

A. Innehåll

1. Allmänt

Utöver den lagstadgade garantin åtnjuter kunderna en garanti för Pellenc-produkterna som täcker byte och ersättning av delar som identifierats som uttjänta på grund av maskinfel, monteringsfel eller materialfel.

Garantin är en odelbar helhet med produkten som säljs av PELLENC.

2. Reservdelar

Den kommersiella garantin omfattar även originalreservdelar från PELLENC, förutom arbetskraft med undantag av vissa reservdelar för varje produkt som överlämnas vid leveransen.

B. Garantins giltighetstid

1. Allmänt

PELLENC:s produkter garanteras enligt garantin från leveransen till kunden och fram till två (2) år därefter för produkter som är anslutna till ett PELLENC-batteri och ett (1) år för övriga PELLENC-produkter.

2. Reservdelar

PELLENC-reservdelar som har bytts ut inom ramen för produktgarantin garanteras enligt garantin från leveransen av PELLENC-produkten till kunden och fram till två (2) år därefter för produkter som är anslutna till ett PELLENC-batteri och ett (1) år för övriga PELLENC-produkter.

I de fall då produkterna är anslutna till ett Pellenc-batteri garanteras reservdelarna inom ramen för produktgarantin efter den 12:e användningsmånaden under en period på ett (1) år.

C. Undantag från garantin

Följande produkter undantas från garantin: produkter som har utsatts för onormal användning eller använts i andra situationer eller ändamål än de som de tillverkats för, i synnerhet om villkoren som anges i bruksanvisningen inte följs.

Den gäller inte heller vid stötar, fall, försummelse, övervaknings- eller underhållsfel eller vid ändring av produkten. Undantas gör även produkter som har ändrats, bearbetats eller gjorts om av kunden.

Slitdelar och förbrukningsvaror omfattas inte av garantin.

III. Genomförande av garantin

1. Driftsättning av produkten och förklaring om driftsättning

Senast åtta dagar efter leveransen av varan till kunden måste distributören fylla i ett informationsformulär om förklaring om driftsättning för att aktivera det sistnämnda på webbplatsen www.pellenc.com under rubriken ”extranet”, menyn ”garanties et formation” (garanti och utbildning), med hjälp av sina inloggningsuppgifter som PELLENC skickat i förväg.

Om detta inte utförs gäller inte förklaringen om driftsättning vilket innebär att garantin för PELLENC inte aktiveras. Distributören måste då ta allt finansiellt ansvar och kan inte överföra kostnaderna för ingrepp inom garantin till kunden.

Distributören förbinder sig även till att fylla i garantikortet eller garantiintyget samt genomföra driftsättning av motorerna som levereras tillsammans med produkten efter att kunden har undertecknat och daterat det.

IV. Betalservice

A. Allmänt

Följande omfattas av betalservice, även under garantiperioden och perioden för den lagstadgade garantin: funktionsstörningar, tekniska fel eller skador som beror på felaktig användning, försummelse eller bristande underhåll av delen av kunden men även funktionsstörningar som uppstår vid normal användning av produkten. Reparationer som inte täcks av garantin och den lagstadgade garantin klassificeras också som service, till exempel underhåll, inställning, diagnoser av alla typer och rengöring.

B. Slitdelar och förbrukningsvaror

Slitdelar och förbrukningsvaror omfattas också av service.

C. Reservdelar

Betalservicen omfattar även originalreservdelar från PELLENC, med undantag av arbetskraft och utgången giltighetstid för den rättsliga eller kommersiella garantin.

Vid ersättning av originalreservdelar från Pellenc inom servicen omfattas dessa av en garanti på ett år från monteringsdatumet.

▪ EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

TILLVERKARE	PELLENC
ADRESS	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)

ZÁSTUPCE POVĚŘENÝ SESTAVENÍM TECHNICKÉ DOKUMENTACE	PELLENC
ADRESS	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)

VI FÖRKALRAR HÄRMED ATT MASKINEN SOM ANGES NEDAN :

ALLMÄN BENÄMNING	HANDBLÅSARE
FUNKTION	UNDERHÅLL AV GRÖNOMRÅDEN OCH OFFENTLIGA MOTORVÄGAR
HANDELSNAMN	AIRION 3
TYP	AIRION 3
MODELL	AIRION 3
SERIENUMMER	57S00001 - 57S49999 57T00001 - 57T49999 57U00001 - 57U49999

FÖLJER MASKININDUSTRINENS RELEVANTA BESTÄMMELSER (2006/42/CE)

FÖLJER FÖLJANDE ANDRA DIREKTIV OCH / ELLER RELEVANTA BESTÄMMELSER :
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2003/10/EC Noise Directive
- 2002/44/EC Vibrations Directive
- 2011/65/EU ROHS Directive
- 1907/2006 REACH Regulation
- 2012/19/EU WEEE Directive

FÖLJANDE HARMONISERADE EUROPASTANDARDER HAR ANVÄNTS :
- EN 60335-1 :2013
- EN 50636-2-100 : 2018
- EN 60529 :1991+A1 :2000+A2 :2013
- EN 55014-1 : 2012
- EN 55014-2 :2009

ÖVRIGA STANDARDER OCH FÖLJANDE TEKNISKA SPECIFIKATIONER HAR ANVÄNTS :
- EN 61000-4-2 :2009
- EN 61000-4-3 :2011

Ljudnivåer under maximal arbetsdrift

Symbol	Värde	Enhet	Referens	Kommentar
L_{WAm}	90	dB(A)	1 pW	Uppmätt ljudeffektnivå
L_{WAg}	92	dB(A)	1 pW	Garanterad ljudeffektnivå

En rapport över den uppmätta ljudeffektnivån och den garanterade ljudeffektnivån har utförts enligt en procedur som överensstämmer med direktivet 2000/14/EC bilaga V.

UTFÄRDAT I PERTUIS, DEN 01/11/2018
JEAN MARC GIALIS
Generaldirektör